

## NOTICE D'INFORMATION IMPORTANTE

### Installation et Fermeture du Boîtier :

Pour garantir le bon fonctionnement de votre équipement, il est essentiel que le couvercle du boîtier soit correctement vissé. Utilisez un tournevis approprié pour cette opération et veillez à ne pas pincer les fils internes.

### Risque d'Humidité et Conséquences :

En cas de non-respect de ces consignes, de l'humidité pourrait pénétrer dans le boîtier, ce qui risquerait de provoquer des dysfonctionnements ou même de détériorer la carte électronique. Les symptômes de ce type de problème sont les suivants :

- L'écran ou les LED s'allument sans intervention de l'utilisateur.
- La consommation des piles augmente de manière anormale.
- La carte électronique peut être endommagée, entraînant un dysfonctionnement de la porte.

### Procédure de Séchage en Cas de Pénétration d'Humidité :

Si vous constatez l'un des symptômes mentionnés, procédez comme suit :

1. Ouvrez le boîtier de commande pour accéder à la carte électronique.
2. Séchez délicatement la carte avec un sèche-cheveux réglé à chaleur douce (50°C maximum).

### Assistance et Garantie :

Si cette procédure ne résout pas le problème, veuillez contacter le service après-vente de **Chicken Door** pour envisager une réparation. À noter que ce type de problème causé par une installation incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

**Merci de suivre attentivement ces consignes afin de préserver la fiabilité de votre équipement.**



Clicnotement = changer les piles / Flashing = change batteries / Blinken = Batterien wechseln / Parpadeo = cambio de pilas / Lampeggiante = cambiare le batterie



	<p><b>FR</b></p> <p>Pour déverrouiller l'écran, appuyez en même temps 5 secondes sur les touches ok et retour.</p>	<p><b>EN</b></p> <p>To unlock the display, press the ok and back buttons simultaneously for 5 seconds.</p>
	<p>Sélectionner votre langue à l'aide des touches haut et bas, appuyez sur ok, puis appuyez sur retour pour aller vers l'écran réglage.</p>	<p>Select your language using the up and down keys, press ok, then press back to go to the setting screen.</p>
	<p>Régler la date et l'heure, appuyer sur ok pour valider ou retour pour revenir en arrière.</p>	<p>Set the date and time, press ok to confirm or press back to go back.</p>
	<p>Régler le mode d'ouverture que vous souhaitez, soit heure fixe, soit par le détecteur jour/nuit. Procéder de la même manière pour le mode de fermeture. Pour le mode GPS, consultez le guide utilisateur sur <a href="http://www.chicken-door.com">www.chicken-door.com</a></p>	<p>Set the opening mode you want, either fixed time or by the day / night detector. Proceed in the same way for the closing mode. For the GPS mode, see the user guide at <a href="http://www.chicken-door.com">www.chicken-door.com</a></p>
	<p>C'est terminé ! Vous pouvez maintenant consulter l'écran principal en appuyant sur retour. Pour revenir au mode réglage appuyez sur ok. Pour ouvrir ou fermer la porte, appuyez 2 secondes sur la touche haut ou bas.</p>	<p>It's over ! You can now view the main screen by pressing back. To return to setting mode, press ok. To open or close the door, press the up or down key for 2 seconds</p>

